

Schroefdraadverbinding met draadteflon

Voor :



Na :



Wat moet je al kunnen

- Gepast gereed kunnen gebruiken

Wat leer je

- Een waterdichte schroefdraad verbinding maken met draadteflon

Wat heb je nodig

- Draadteflon

Werkvolgorde

1. Ontbraam de metalen buis
2. Kartel de schroefdraad indien nodig
3. Laat de laatste twee draadgangen open en starten op de derde draadgang
4. Vul de draadgangen op tot aan het buiseinde
5. Nu kriskras over de reeds gevulde draadgangen wikkelen
6. Snij de draadteflon af
7. Verbinding monteren met het gepaste gereedschap

